

«ROLL 1600»

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА
С МЕХАНИЧЕСКИМ СЧЕТЧИКОМ

Инструкция
по эксплуатации



Содержание

Раздел 1

Описание устройства

стр. 3

Раздел 2

Перемотка и нарезка рулонного материала

стр. 4

Раздел 3


Правила безопасности

стр. 7

Раздел 1

Описание устройства

1. Основание-станина
2. Боковая стенка
3. Счетчик
4. Мерное колесо счетчика
5. Направляющий палец
6. Ролик
7. Упор для реза материала



Раздел 2

Перемотка и нарезка рулонного материала




1. Установите устройство на ровной твердой и устойчивой площадке или на полу и отведите мерное колесо счетчика вверх.



2. Уложите рулонный материал сверху между двумя роликами.
Примечание: максимальная длина рулона 1,6 метра, максимальный вес - 60 кг.



3. Заведите край рулонного материала между роликами и поместите его под направляющие пальцы, как показано на рисунке.



Опустите мерное колесо счетчика, прижав его к материалу.



Обнулите счетчик, нажав кнопку на его корпусе.



Плавно вытягивайте материал, разматывая рулон.



ROLL 1600 снабжен механическим счетчиком с дискретностью 1 см. Отмерьте необходимую длину материала по показаниям счетчика.



Острым ножом отрежьте нужное количество материала, используя упор для реза.

Раздел 3

Правила безопасности

1. Соблюдайте нормы переноски тяжестей
2. Устанавливайте ROLL 1600 только на ровной, нескользкой, устойчивой поверхности.
3. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
4. При работе используйте средства индивидуальной защиты (перчатки).
5. Используйте устройство только по назначению.
6. Соблюдайте меры предосторожности при работе с режущими инструментами.